

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Домкрат гидравлический подкатной
GE-PJL035
GE-PJ03
GE-PJL03





Благодарим вас за приобретение продукции компании Garwin™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает, при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, долгую и безопасную его работу.

Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения:

Домкрат предназначен для подъема автомобилей и иных видов транспорта на определенную высоту для проведения широкого спектра работ, связанных с осмотром, диагностикой, ремонтом или монтажом.

Характеристики:

Модель	Максимальная высота	Минимальная высота	Вес (нетто)	Грузоподъемность
GE-PJL03	505 мм	75мм	34кг	3000кг
GE-PJ03	465мм	133мм	30,7кг	3000кг
GE-PJL035	552мм	95мм	44кг	3500кг

Эксплуатация

Подъем автомобиля:

1. Убедиться в том, что домкрат и автомобиль находятся на ровной поверхности.
2. Включить стояночный тормоз и заблокировать колеса.
3. Определить штатные места для установки домкрата в соответствии с руководством по ремонту автомобиля. Установить домкрат под штатное место.
4. Закрыть перепускной клапан поворотом ручки по часовой стрелке. Не прилагать излишнего усилия!
5. Поднять автомобиль. Для этого следует качать рукоятку вверх-вниз.



6. Установить подставки под автомобиль в специально предусмотренных для этого местах (согласно руководству по ремонту). До установки подставок запрещается находиться под автомобилем, так как домкрат не предназначен для длительного удерживания автомобиля на весу.
7. **Медленно** поверните рукоятку против часовой стрелки и опустите автомобиль на подставки.

Опускание автомобиля:

1. Закрывать перепускной клапан поворотом рукоятки по часовой стрелке.
2. Качать рукоятку домкрата вверх-вниз, чтобы поднять автомобиль над подставками.
3. Убрать подставки. Следить за тем, чтобы в момент опускания под автомобилем никого не было.
4. **Медленно** повернуть выпускной клапан против часовой стрелки, чтобы опустить автомобиль на землю.

Техническое обслуживание.

Рекомендуется выполнять техническое обслуживание домкрата ежемесячно. Особое внимание следует уделять смазке, так как домкрат испытывает большие нагрузки. Грязь вызывает заедание и, как следствие, медленный подъем, рывки и повреждения внутренних деталей домкрата. Смазку следует производить следующим образом:

1. смазать плунжер, соединения, подхват и насосный механизм маловязким маслом, смазать пластичной смазкой подшипники колес и оси;
2. осмотреть домкрат на предмет трещин в местах сварки, деформации, ослаблений крепления и отсутствия каких-либо деталей, а также утечек масла;
3. если домкрат подвергся перегрузкам или ударам, следует прекратить его эксплуатацию и отправить в сервисный центр;
4. проверить и довести до нормы уровень масла в гидроцилиндре (плунжере);
5. проверять гидроцилиндр каждые 3 месяца на наличие следов износа и коррозии, очистить ветошью при необходимости. Если домкрат не используется, опустить подхват и плунжер в нижнее положение.

При хранении домкрат должен быть опущен, чтобы защитить его от коррозии. Нельзя использовать тормозные и трансмиссионные жидкости и моторные масла, так как они могут повредить уплотнители. Следует пользоваться только маслами, специально предназначенными для гидравлических домкратов.



Правила по технике безопасности:

1. Домкрат предназначен для работы на твердой поверхности. Применение домкрата на иных видах поверхностей может привести к неустойчивости домкрата и падению автомобиля.
2. Запрещается перегружать домкрат.
3. Домкрат предназначен только для подъема автомобиля. После подъема следует установить автомобиль на подставки.
4. Не допускается находиться под автомобилем до момента установки подставок.
5. Запрещено перемещать или перевозить автомобиль, поднятый домкратом.
6. Поднимать автомобиль необходимо только в местах, предусмотренных производителем.
7. Не вносите изменений в конструкцию домкрата.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Нельзя использовать гидравлический механизм для удерживания нагрузки на длительное время.
6. Истечение масла по причине естественного износа рабочих частей не является гарантийным случаем.



7. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
- при наличии признаков самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru

Срок гарантии: 6 месяцев со дня продажи.

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:		Подпись:
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:		Подпись: