Руководство по безопасности и паспорт изделия

Стяжки для пружин

Модели: ATC-2144B, ATC-2144A, ATC-2145QA, ATC-2145QB

[ATC-2144B (A,QA,QB)]

Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Применяется для фиксации в сжатом состоянии пружин подвески автомобиля. Предназначены для работы со стандартными стойками или стойками Макферсона.

Использование

1. Демонтируйте амортизационную стойку (см. руководство по ремонту вашего автомобиля).
2. На снятой стойке установите стяжки.

Внимание! Стяжки должны находиться по разную сторону пружины (на 180 градусов относительно друг друга), так как показано на фотографии (фото 1).

3. Используя трещотку, закручивайте винты стяжек. Сжимайте пружину до тех пор пока шток амортизатора не начнёт свободно проворачиваться.

Внимание! Закручивать винты стяжек необходимо равномерно. При стягивании пружина не должна иметь перекоса (сжиматься равномерно).

4. Открутите гайку штока амортизатора.
5. Аккуратно снимите опору стойки, пружину и пыльник.
6. Произведите необходимые работы по замене изношенных деталей.

7. Соберите амортизационную стойку в последовательности обратной разборки.

Фото 1

Меры предосторожности

Приспособление для сжатия пружин разрешается использовать только согласно руководству по ремонту вашего автомобиля.
Во избежание травм необходимо строго следовать следующим инструкциям:

1. Необходимо проверять работоспособность приспособления перед каждым использованием.
2. Не использовать поврежденное или видоизмененное приспособление.
3. Используйте стяжки пружин исключительно для сжатия пружин амортизаторов.
4. Приспособление должны быть всегда сухим и чистым.
5. Рабочая поверхность винта должна быть всегда чистой и смазанной.
6. Запрещается использовать приспособление с ударным гайковертом.
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу.
8. Соблюдайте инструкции по ремонту завода изготовителя.

Внимание! Перед каждым использованием необходимо нанести консистентную смазку на ходовой винт стяжки.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- наличие внутри инструмента посторонних предметов;
- наличие признаков самостоятельного ремонта;
- наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru
Срок гарантии: **6 месяцев** со дня продажи.